

Рис. 65. Амортизаторы передние (2905)/2
Fig. 65. Front shock absorbers (2905)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	51	3151-2905612	45 4321 0175	2	2	2	2	Кольцо гайки резервуара	Reservoir nut ring
	52	3160-2905648	45 3149 0084	2	2	2	2	Буфер отбоя	Limiting buffer
	53	3151-2905611	45 4321 0008	2	2	2	2	Кольцо защитное штока амортизатора	Shock absorber rod protection ring
	54	3151-2905608-02	45 4321 0338	2	2	2	2	Крышка кожуха	Housing cover
	55	3160-2905607	45 3149 0081	2	2	2	2	Шток	Rod

Подгруппа 2906. Стабилизатор поперечной устойчивости
Subgroup 2906. Sway Eliminator

63	8	252157	45 9816 6008	8	8	8	8	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
17	3160-2906040-10		45 3149 1697	2	2	2	2	Подушка штанги стабилизатора	Sway eliminator bar pad
18	3160-2906044		45 3149 0043	2	2	2	2	Обойма подушки нижняя	Pad lower holder
19	201561		45 9345 1617	4	4	4	4	Болт M12x1,25x25	Bolt M12x1.25x25
20	250515		45 9553 1060	4	4	4	4	Гайка M12x1,25	Nut M12x1.25
21	3160-2906051		45 3149 0045	2	2	2	2	Пластина стремянки	U-bolt plate
22	3160-2906016-10		45 3149 1695	1	1	1	1	Штанга стабилизатора	Sway eliminator bar
23	3160-2906041-10		45 3149 1696	2	2	2	2	Подушка стабилизатора	Sway eliminator pad
24	3160-2906045		45 3149 0044	2	2	2	2	Обойма подушки	Pad holder
25	3160-2906053		45 3149 0046	2	2	2	2	Стремянка штанги стабилизатора	Sway eliminator bar U-bolt

Подгруппа 2909. Штанги реактивные передней подвески
Subgroup 2909. Front Suspension Reactive Rods

63	11	3160-2909035	45 3149 0062	2	2	2	2	Шайба 20,5	Washer 20.5
12	250908		45 9553 1618	2	2	2	2	Гайка M20x1,5	Nut M20x1.5
13	352220 ⁺		45 9964 4001	2	2	2	2	Гайка M20x1,5	Nut M20x1.5
14	258054		45 9871 1068	2	2	2	2	Шплинт 4x32	Cotter 4x32
15	3160-2909033		45 3149 0060	4	4	4	4	Втулка опорная конца продольной штанги	Longitudinal radius rod end thrust bush
16	3160-2909034		45 3149 0061	2	2	2	2	Шайба 25,5	Washer 25.5
26	3160-2909010		45 3149 0047	2	2	2	2	Штанга продольная с шарнирами в сборе	Longitudinal radius rod with joints in assy
27	3160-2909020		45 3149 0053	4	4	4	4	Шарнир резино-металлический	Rubber-metallic joint
28	3160-2909030		45 3149 0088	8	8	8	8	Втулка конусная	Collet
29	3160-2909026		45 3149 0056	6	6	6	6	Втулка внутренняя	Inner bush
30	3160-2909025		45 3149 0055	4	4	4	4	Втулка резиновая	Grommet
31	3160-2909024		45 3149 0054	4	4	4	4	Втулка наружная	Outer bush
32	3160-2909014		45 3149 0048	2	2	2	2	Штанга продольная	Longitudinal radius rod
33	250561		45 9553 1064	5	5	5	5	Гайка M16x1,5	Nut M16x1.5
34	252159		45 9816 6010	5	5	5	5	Шайба 16 пружинная	Spring washer 16
35	202154		45 9346 1719	6	6	6	6	Болт M16x1,5x85	Bolt 16x1.5x85
36	3160-2909016		45 3149 0049	1	1	1	1	Тяга поперечная с шарнирами в сборе	Transverse radius rod with joints in assy
37	3160-2909027		45 3149 0057	2	2	2	2	Шарнир резино-металлический	Rubber-metallic joint

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	38	3160-2909031	45 3149 0089	4	4	4	4	Втулка конусная	Collet
	39	3160-2909029	45 3149 0059	2	2	2	2	Втулка резиновая	Grommet
	40	3160-2909028	45 3149 0058	2	2	2	2	Втулка наружная	Outer bush
	41	3160-2909018	45 3149 0050	1	1	1	1	Тяга поперечная	Transverse radius rod
	42	3160-2909100	45 3149 0064	1	1	1	1	Пластина с гайкой	Plate with nut
Подгруппа 2912. Рессоры задние Subgroup 2912. Rear Springs									
66	1	3160-2910015-10		1	1	1	1	Подвеска задняя	Rear suspension
	2	250515-П29	45 9553 1060	2	2	2	2	Гайка М12x1,25	Nut M12x1.25
	3	252157-П2	45 9816 6008	2	2	2	2	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	4	3160-2912628-10	45 3149 1701	2	2	2	2	Чашка буфера	Buffer cup
	5	5320-2902624	45 3537 0992	2	2	2	2	Буфер	Buffer
	6	3160-2902630	45 3149 0041	2	2	2	2	Втулка буфера	Buffer bush
	7	252045-П29	45 9811 1258	2	2	2	2	Шайба 12	Washer 12
	8	201569-П29	45 9346 1624	2	2	2	2	Болт М12x1,25x45	Bolt M12x1.25x45
	9	31512-2912010	45 4321 1757	2	2	2	2	Рессора с втулками в сборе	Spring with bushes in assy
	10	250510-П2	45 9553 6055	2	2	2	2	Гайка М8	Nut M8
	11	3160-2912070	45 3149 1308	6	6	6	6	Прокладка межлистовая	Gasket between leaves
	12	201468-П2	45 9346 6532	2	2	2	2	Болт М8x50	Bolt M8x50
	13	31512-2912050	45 4321 2092	2	2	2	2	Лист №3 с хомутами в сборе	Leaf №3 with clamps in assy
	14	3160-2912060	45 3149 1309	4	4	4	4	Хомут	Clamp
	15	256834-П	45 9732 0209	4	4	4	4	Заклепка 10x16	Rivet 10x16
	16	31512-2912103	45 4321 2093	2	2	2	2	Лист №3	Leaf №3
	17	31512-2912102	45 4321 2091	2	2	2	2	Лист №2	Leaf №2
	18	31512-2912015	45 4321 2088	2	2	2	2	Лист №1 с втулками в сборе	Leaf №1 with bushes in assy
	19	31512-2912101	45 4321 2090	2	2	2	2	Лист №1	Leaf №1
	20	3160-2912032	45 3149 0025	4	4	4	4	Втулка ушка рессоры	Spring eye bush
	21	3160-2912028	45 3149 0024	12	12	12	12	Втулка ушка рессоры	Spring eye bush
	22	356252-П4	45 9964 6047	2	2	2	2	Шайба 25 специальная	Special washer 25
	23	3160-2912476	45 3149 0034	2	2	2	2	Ось переднего конца рессоры в сборе	Spring front end pin in assy
	24	252018-П29	45 9811 1211	2	2	2	2	Шайба 18	Washer 18
	25	252140-П2	45 9816 6071	2	2	2	2	Шайба 18 пружинная	Spring washer 18
	26	250563-П29	45 9553 1066	2	2	2	2	Гайка М18x1,5	Nut M18x1.5
	27	469-2912518	45 4316 0528	2	2	2	2	Втулка крепления оси	Pin fixing bush
	28	3160-2912480	45 3149 0035	2	2	2	2	Ось переднего конца рессоры	Spring front end pin in assy
	29	3160-2912448	45 3149 0030	2	2	2	2	Втулка переходная	Adapter
	30	356251-П4	45 9964 6042	2	2	2	2	Шайба 14 специальная	Special washer 14




Рис. 66. Рессоры задние (2912)

Fig. 66. Rear springs (2912)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	31	3160-2912458	45 3149 0031	2	2	2	2	Щека серьги рессоры с пальцами внутренняя	Spring shackle inner cheek with pins
32		3160-2912514	45 3149 0037	1	1	1	1	Опора кронштейна серьги рессоры правая	Spring shackle bracket r.h. support
33		3160-2912515	45 3149 0038	1	1	1	1	Опора кронштейна серьги рессоры левая	Spring shackle bracket l.h. support
34		250512-П29	45 9553 1057	8	8	8	8	Гайка M10	Nut M10
35		252156-П2	45 9816 6007	8	8	8	8	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
36		252158-П2	45 9816 6009	4	4	4	4	Шайба 14 пружинная	Spring washer 14
37		250559-П29	45 9553 1062	4	4	4	4	Гайка M14x1,5	Nut M14x1,5
38		3160-2912466	45 3149 0032	2	2	2	2	Щека серьги рессоры наружная	Spring shackle outer cheek
39		3160-2912444	45 3149 0029	2	2	2	2	Кронштейн серьги	Shackle bracket
40		201498-П29	45 9346 1560	8	8	8	8	Болт M10x28	Bolt M10x28
41		451Д-2912412-02	45 3111 8431	2	2	2	2	Накладка рессоры	Spring cover plate
42		3160-2912408-10	45 3149 1698	4	4	4	4	Стремянка рессоры	Spring U-bolt
43		3160-2912422-10	45 3149 1700	2	2	2	2	Подкладка рессоры	Spring liner
44		3160-2912418	45 3149 0028	2	2	2	2	Подкладка стремянок	U-bolt clamp
45		250870-П29	45 9553 1612	2	2	2	2	Гайка M14x1,5	Nut M14x1,5
46		258040-П29	45 9871 1051	2	2	2	2	Шплинт 3,2x25	Cotter 3,2x25
47		252138-П	45 9816 6069	8	8	8	8	Шайба 14 пружинная	Spring washer 14
48		250690-П29	45 9553 1362	8	8	8	8	Гайка M14x1,5	Nut M14x1,5

Подгруппа 2915. Амортизаторы задние
Subgroup 2915. Rear Shock Absorbers

67	1	3151-2915006-01*	45 4321 2018	2	2	2	2	Амортизатор в сборе	Shock absorber in assy
2		24-10-2915670-01	45 4343 2248	2	2	2	2	Резервуар амортизатора в сборе	Shock absorber reservoir in assy
3		3151-2915650	45 4321 2022	2	2	2	2	Клапан сжатия амортизатора в сборе	Shock absorber compression valve in assy
4		3151-2915600-01	45 4321 2028	2	2	2	2	Шток амортизатора в сборе	Shock absorber rod in assy
5		52-2905625	45 3115 0501	2	2	2	2	Цилиндр амортизатора	Shock absorber cylinder
6		53A-2905665	45 5311 5107	2	2	2	2	Гайка клапана сжатия	Compression valve nut
7		4905-2905628	73 3571 5277	2	2	2	2	Тарелка ограничительная	Limiting plate
8		52-2905631-01	45 3115 2227	2	2	2	2	Тарелка перепускного клапана	Bypass valve head
9		21-2905664-A	45 4312 1364	2	2	2	2	Втулка клапана сжатия	Compression valve bush
10		21-2905661	45 4312 1363	2	2	2	2	Пружина клапана сжатия	Compression valve spring
11		53A-2905666	45 5311 5106	2	2	2	2	Стакан клапана сжатия	Compression valve sleeve
12		3151-2915652	45 4321 2023	2	2	2	2	Корпус клапана сжатия	Compression valve body
13		3151-2915605	45 4321 2019	2	2	2	2	Шток амортизатора с проушиной в сборе	Shock absorber rod with eye in assy
14		13-2905610	45 4512 0929	2	2	2	2	Гайка резервуара амортизатора	Shock absorber reservoir nut
15		52-2905635-10	45 3115 2228	2	2	2	2	Поршень амортизатора	Shock absorber piston
16		13-2905614	45 4512 0931	2	2	2	2	Сальник амортизатора	Shock absorber gland
17		13-2905615	45 4312 0932	2	2	2	2	Обойма сальника амортизатора	Shock absorber gland holder